

Chargement du ruban d'impression - Epson TM-U590

Utiliser la poignée sur le côté gauche pour ouvrir le couvercle du ruban.



Tirer sur la poignée de la cartouche noire afin de la retirer.



Installer la nouvelle cartouche en alignant les guides de métal sur les deux côtés.

