

Utilisation de l'imprimante Epson TM-U590

Mettre l'appareil sous tension à l'aide du bouton situé à l'avant du côté gauche.

Présentez la carte, l'étiquette ou le bracelet possédant un code à barre 2 dimensions au lecteur. Si le scanner n'arrive pas à lire le code à barres, avancer ou éloigner celui-ci.

La lumière « slip » clignotera pour vous indiquer que l'imprimante est en attente du papier, glissez le papier le long du guide à droite jusqu'à ce que l'imprimante détecte le papier.

L'imprimante positionnera l'impression sur le papier à l'endroit configuré pour convenir à vos formulaires.

Si vous avez plusieurs formulaires, vous pouvez utiliser les codes à barre multi-copies afin de réimprimer la même carte plusieurs fois.

L'impression sera terminée lorsque l'imprimante relâchera le papier.

