

Utilisation de l'imprimante TTP-247 avec embosseuse à cartes de plastique pour impression des étiquettes-maîtresses

Mettre l'appareil sous tension à l'aide du bouton situé à l'arrière du côté gauche. À l'aide du logiciel d'index patients, envoyer une demande d'impression comme vous le faites normalement.

Une étiquette avec code à barre 2D sera imprimée et l'imprimante à étiquettes transmettra ensuite l'information à l'embosseuse qui embossera une carte à son tour contenant les mêmes informations.

Détacher l'étiquette en tirant vers le bas, jamais vers le haut, afin d'éviter des bouchages de papier, puis la coller à l'endos de la carte embossée, qui pourra ensuite être utilisée avec les postes d'impression partout dans l'établissement.

