

Utilisation de l'imprimante TTP-247 pour impression des étiquettes-maîtresses

Mettre l'appareil sous tension à l'aide du bouton situé à l'arrière du côté gauche. À l'aide du logiciel d'index patients, envoyer une demande d'impression comme vous le faites normalement.

Une étiquette avec code à barre 2D sera imprimé. Détacher l'étiquette en tirant vers le bas, jamais vers le haut, afin d'éviter des bourrages de papier.

Collez l'étiquette à l'endos de la carte embossée, qui pourra ensuite être utilisée avec les postes d'impression autonomes.

